TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝照明器具取扱説明書

保管用


対象機種 (100V 50/60Hz)	普	及形	— 舟殳	耐食形				
		電子スタータ	一 拘束					
	FK-21500-GL1	FK-21500-EL1	FK-21600N-GL1	FK-21600N-GH1	FK-21700N-GL1			
	FK-21500P-GL1	FK-21500P-EL1	FK-21600NP-GL1	FK-22600N-GL1	FK-22700N-GL1			
	FK-21510P-GL1	FK-21510P-EL1	FK-21600N-GL2	TK-22000N-ULI	FR-22/00N-GL1			
適合ランプ	FL20SS·W/18							


このたびは東芝照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使って いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

- この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。
- ●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
- 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に ■安全上のご注意 防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
- ●工事店様へ施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに 取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付 けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●電源線接続の際は、取扱説明書に従って行ってください。 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原 因となります。
- ●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってく ださい。アースが不完全な場合は、感電の原因となりま [D種 (第三種) 接地工事]







- ●この器具は、海上や海に直接面した重塩害地域では使用 できません。また、海岸に近い塩害地区にも使用できま せん。早期の錆発生、器具落下の原因となります。
- ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。 そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落 下の原因となります。
- ●この器具は、激しい振動・衝撃の加わる場所・常時振動 している場所には使用できません。そのまま施工されま すと、落下の原因となります。
- ●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の 多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不 良、感電の原因となります。



使用環境

/ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●器具(安定器・ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)、使 用地域の周波数は、器具の取り付けの際に必ず確認ください。間違っ て使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。
- ●器具に100cmを超えて積雪する可能性のある場所では使用しな いでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
- ●風速60m/sを超える風の吹く可能性のあるところで は使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ●この器具は、5°C~35°Cの温度範囲で使用するよう に設定してあります。温度範囲以外で使用すると、絶 縁不良、発熱、火災の原因となります。




使用環境

使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 ■お客様へ

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。 器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の 原因となります。
- ●ランプ交換などにより、ランプ、グローブなどを外し、再度取り付 ける場合は、取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備 がありますと水、水気の浸入により絶縁不良、感電およびランプ、 グローブの落下の原因となります。
- ●ランプの交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通 りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。 適合ランプ以外の場合、過熱により器具が変形、変色し たり火災の原因となります。





り、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火 災の原因となります。



可燃物

注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●照明器具には寿命があります。
- ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行 しています。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間 点灯。 (JIS C8105-1 解説による。)
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、 感電などに至る恐れがあります。



●点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となってい ますので、手を触れないでください。やけどの原因とな ります。


●ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた 布で拭いてください。

- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。 傷つけたり、腐食の原因となります。
- ●ソケットなどの樹脂部分には、水・洗剤・薬品などを使用し ないでください。部品の劣化や感電の原因となります。
- ●器具を洗剤・薬品などでふいたり、殺虫剤をかけないで ください。器具の破損、器具落下、感電の原因となります



(054005C)

■各部のなまえ



■器 具 の 取 り 付 け か た

- 器具の取り付けかたは図1~図4に示します。 取付場所に応じて適当な方法を選んで確実に取り付けてください。
- 「整告 ●誤った取り付けかたをすると器具落下の原因となります。
- 2. 器具を取り付けたあと、グローブ取付ねじをゆるめてグローブを開き、 ランプ・点灯管がゆるんでいないか確かめてください。
- 3. 自動点滅器 (FK-21500P-GL1(EL1), FK-21600NP-GL1) を取り付ける 場合は、「自動点滅器の取り付けかた」をご覧ください。
- 4. 電源線と口出線を結線してください。 結線部に自己融着テープを用いて絶縁処置を行ってください。
- ●絶縁処置を怠ると絶縁不良,感電の原因となります。
- 5. アース端子を利用し、必ずアースを取り付けてください。
- ●アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

自動点滅器の取り付けかた

FK-21500P-GL1 (EL1), FK-21600NP-GL1

- 1. 自動点滅器取付金具に自動点滅器を 取付ねじで取り付けてください。
- アームに自動点滅器取付金具を取付 ねじで取り付けてください。



自動点滅器の交換のしかた FK-21510P-GL1(EL1) 自動点滅器カバーをはずして自動点滅器を交換してください。


介注意

必ず適合の取付金具を用いて、正規の方向で取付けてください。 横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください。(右図参照) 右図のような場所に取付けますと、自動点滅器の誤動作の原因となり ます。昼間でも暗い場所(木かげ、ひさしの下等)では早く点灯する ことがあります。


また、夜間でも明るい場所(民家の明かりや街路の照明が自動点滅器 に当たる場所)では遅く点灯あるいは点灯しないことがあります。

器具の取り付けかた

図1 壁側または電柱(木製)の場合



-ルの場合(B) 図2 電柱(木製・コンクリート製の場合) 図 4 独立ポー



■保守・点検のために

(施工記録)ランプ交換など保守のために、下記内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。

器	具		型	番			保守作業上の注記	
取	付	年	月	Ħ				

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理 これ り扱い ・お手入れ について ご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センタ

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2097 FAX (046) 861-8796

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

(0540050)